

TUTORIEL D'INSTALLATION

Active Directory Domain Services (AD DS)

Windows Server 2022

Fait par : MHAMADI Nayb (BTS SIO)
Date : 06/03/2026

Installation d'Active Directory Domain Services (AD DS)

Prérequis

- Windows Server 2022 Standard ou Datacenter
- Au minimum 2 Go de RAM (4 Go recommandés)
- Au minimum 32 Go d'espace disque
- Connexion administrateur
- Serveur sur un réseau statique (IP fixe requise)

Étape 1 : Configurer la réseau (IP statique)

- Cliquez sur le menu Démarrage > Paramètres > Réseau et Internet
- Cliquez sur Ethernet > Modifier les paramètres de l'adaptateur
- Cliquez droit sur l'adaptateur réseau > Propriétés
- Sélectionnez IPv4 > Propriétés
- Cochez Utiliser l'adresse IP suivante
- Adresse IP : 192.168.1.10
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.1.1
- DNS préféré : 127.0.0.1

Étape 2 : Renommer l'ordinateur

- Cliquez droit sur Ce PC > Propriétés
- Cliquez sur Renommer ce PC
- Entrez un nom (ex: AD-DC01)
- Redémarrez l'ordinateur

Étape 3 : Ouvrir le Gestionnaire de serveur

- Appuyez sur Windows + R
- Tapez servermanager
- Appuyez sur Entrée

Étape 4 : Ajouter le rôle AD DS

- Cliquez sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités
- Cliquez sur Suivant
- Sélectionnez Installation basée sur les rôles ou les fonctionnalités
- Cliquez sur Suivant

- Sélectionnez le serveur
- Cochez Active Directory Domain Services
- Cliquez sur Ajouter des fonctionnalités
- Cliquez sur Suivant jusqu'à l'écran d'installation
- Cliquez sur Installer

Étape 5 : Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine

- Une notification jaune apparaît après l'installation
- Cliquez sur Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine
- Sélectionnez Ajouter une nouvelle forêt
- Entrez le nom de domaine racine (ex: example.com)
- Cliquez sur Suivant

Étape 6 : Configurer les options du domaine

- Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016 ou supérieur
- Décochez DNS Server (optionnel si vous avez un serveur DNS externe)
- Mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)
- Entrez un mot de passe fort et confirmez-le
- Cliquez sur Suivant

Étape 7 : Options DNS et chemin d'accès

- Vérifiez les paramètres DNS (créer des délégations)
- Acceptez les chemins d'accès par défaut ou modifiez-les
- Cliquez sur Suivant

Étape 8 : Vérification et installation

- Vérifiez tous les paramètres
- Cliquez sur Installer
- Le serveur redémarrera automatiquement
- Attendez 5-10 minutes que le processus se termine

Vérifier l'installation

- Ouvrez le Gestionnaire de serveur
- Allez dans Outils > Active Directory Users and Computers
- Vérifiez que votre domaine apparaît

Gestion du domaine AD

Créer un utilisateur

- Ouvrez Active Directory Users and Computers
- Développez votre domaine
- Cliquez droit sur Users > New > User
- Remplissez les informations de l'utilisateur
- Définissez un mot de passe

- Cliquez sur Suivant puis Terminer

Créer un groupe

- Cliquez droit sur Users > New > Group
- Entrez le nom du groupe
- Cliquez sur OK

Ajouter un utilisateur à un groupe

- Cliquez droit sur le groupe > Propriétés
- Cliquez sur l'onglet Membres
- Cliquez sur Ajouter
- Entrez le nom d'utilisateur et cliquez sur Vérifier
- Cliquez sur OK

Joindre un ordinateur client au domaine

- Sur le client, cliquez droit sur Ce PC > Propriétés
- Cliquez sur Renommer ce PC (Paramètres avancés)
- Cliquez sur Modifier
- Sous Membre du domaine, entrez le domaine (ex: example.com)
- Cliquez sur OK
- Entrez les identifiants administrateur du domaine
- Redémarrez l'ordinateur

Stratégies de groupe (GPO)

Créer une nouvelle GPO

- Ouvrez Group Policy Management
- Développez Votre domaine
- Cliquez droit sur Group Policy Objects > New
- Entrez le nom de la GPO
- Cliquez sur OK

Appliquer une GPO à une UO

- Développez votre domaine
- Cliquez droit sur l'unité d'organisation (UO) > Link an Existing GPO
- Sélectionnez la GPO à appliquer
- Cliquez sur OK

Dépannage et maintenance

Problèmes courants

Impossible de joindre le domaine

- Vérifiez la résolution DNS : nslookup example.com

- Vérifiez la connectivité réseau avec le serveur AD
- Vérifiez que le serveur AD est accessible sur le port 389
- Utilisez des identifiants de domaine complets (DOMAINE\utilisateur)

Oublié le mot de passe administrateur

- Redémarrez en mode sans échec avec invite de commandes
- Utilisez la commande net user pour réinitialiser le mot de passe

Performance dégradée

- Vérifiez l'espace disque disponible
- Fragmentez les bases de données AD (ntdsutil)
- Vérifiez les logs d'événements

Sauvegarde et restauration

Sauvegarder l'État du système

- Utilisez Windows Server Backup
- Sélectionnez État du système
- Planifiez les sauvegardes régulières

Restaurer AD

- Redémarrez en mode DSRM
- Restaurez à partir de Windows Server Backup
- Redémarrez en mode normal

Sécurité

- Appliquez les dernières mises à jour Windows
- Configurez les stratégies de mot de passe (UO des utilisateurs)
- Utilisez LDAPS (port 636) pour les communications sensibles
- Limitez l'accès administrateur
- Activez l'audit des changements dans AD